

---

<b>Descrizione</b>	Smalto uretanico per esterni ed interni.
<b>Composizione</b>	A base di resine uretaniche , dotate di un'ottima resistenza alla luce e agli agenti atmosferici.
<b>Peso specifico medio</b>	0,900 – 1,200 kg/lit in funzione del colore
<b>Resa</b>	16 - 18 mq/l per mano
<b>Percentuale in peso del secco resina sul secco totale</b>	65 % +/- 1
<b>Copertura</b>	Ottima
<b>Riempimento</b>	Ottimo
<b>Aspetto del film</b>	Lucido
<b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>	Ottima
<b>Spessore del film</b>	20 – 30 micron per mano
<b>Conservazione</b>	In confezione ben chiusa
<b>Impiego</b>	Per la verniciatura di superfici sia in ferro e sia in legno, accuratamente trattati.
<b>Applicazione</b>	Pennello o rullo
<b>Diluzione</b>	Pronto all'uso
<b>Temperatura d'applicazione</b>	10-35C° umidità relativa max. 85%
<b>Essiccazione a 25 C°</b>	Fuori polvere : 2 - 4 ore Asciutto : 6 - 8 ore Indurito : 24 ore
<b>Sovra applicazione</b>	18 - 24 ore

**Colore** Tinte di cartella e colori GIOCKY Sistem

**Confezione di vendita** 0,750 lt – 2,5 lt

**Pulizia attrezzi** Diluente sintetico

---

### **Preparazione del supporto**

#### **FERRO NUOVO:**

- Lasciare arrugginire il ferro nuovo alle intemperie, così da poter poi eliminare la calamina presente sulla superficie.
- Spazzolare ed eliminare completamente la ruggine dal ferro.
- Eliminare l'unto e lo sporco utilizzando un DILUENTE NITRO.
- Applicare due mani di PROTEFER ZINCO secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.
- Applicare due mani di GOLDSTAR secondo le indicazioni riportate sopra.

#### **FERRO GIA VERNICIATO:**

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata spazzolatura e pulitura del supporto.
- Controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di un raschietto, spazzola, sabbatura etc.
- Applicare PROTEFER ZINCO sulle parti dove il ferro non è coperto.
- Applicare due mani di GOLDSTAR secondo le indicazioni riportate sopra.

#### **LEGNO NUOVO**

- Eseguire un'accurata carteggiatura del supporto.
- Applicare due mani di CEMENTOL , secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
- Applicare due mani di GOLDSTAR secondo le indicazioni riportate sopra.

#### **LEGNO GIA' VERNICIATO**

- Eliminare le incoerenze del supporto con un'accurata carteggiatura e pulitura del supporto
  - Applicare due mani di CEMENTOL , secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando la superficie tra una mano e l'altra.
  - Applicare due mani di GOLDSTAR secondo le indicazioni riportate sopra.
- 

### **VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)**

**Descrizione** Smalto uretanico per esterni ed interni.

**Peso specifico medio** 0,900 – 1,200 kg/lit in funzione del colore

**Percentuale in peso del secco resina sul secco totale** 65 % +/- 1

---

#### **Avvertenze**

- La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3C° rispetto alla temperatura di condensazione.
- Applicare il prodotto con temperature che vanno dai 10C°-35C° e con un umidità relativa max. 85%
- Il prodotto se è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescono.
- Applicare il prodotto su una superficie accuratamente trattata.
- La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto.
- Non applicare il prodotto sotto la luce diretta del sole.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici.